

VPOD

VPOD V-BANK

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

1 x VPOD V-BANK

1 x VPOD Battery 280mAh

1 x Μαγνητικό USB καλώδιο φόρτισης

1 x Εγχειρίδιο χρήσης

VPOD V-BANK

Τεχνικές Παράμετροι

Χωρητικότητα: 2500mAh /12.5Wh

Είσοδος Type-C: 5V-2A (μέγιστο)

Έξοδος USB: 5V - 1A (στους μαγνητικούς πόλους του USB)



Χρήση

Επαναφόρτιση του V-BANK

Χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία και συνδέστε το από τη μια άκρη με τη θύρα εισόδου- INPUT- (στην επαφή που αναγράφει Type-C στο κάτω μέρος της συσκευής σας V-BANK) και από την άλλη σε μια σταθερή πρίζα τοίχου (μέγιστο 5V-2A που δεν περιέχεται) ή στον υπολογιστή σας. Η φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει με λευκό φως κατά τη διάρκεια της φόρτισης και, όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση του V-BANK, και τα τέσσερα λευκά φωτάκια LED θα παραμείνουν αναμμένα.

Φόρτιση του VPOD

Μόλις τοποθετήσετε το VPOD σας πάνω στο κανάλι του V-BANK αυτό θα ξεκινήσει αυτομάτως τη φόρτιση της μπαταρίας και η φωτεινή ένδειξη LED θα εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας του V-BANK. Όταν ανάβει ένα λευκό φωτάκι LED μας δείχνει ότι η μπαταρία είναι στο 25%, όταν ανάβουν δυο σημαίνει πως είναι στο 50% και τέλος όταν ανάβουν τρία στο 75%. Όταν αναβοσβήνει κόκκινο φωτάκι LED σημαίνει πως η μπαταρία είναι στο 5%. Η φωτεινή ένδειξη LED θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία.

Φόρτιση κινητού τηλεφώνου ή άλλων ψηφιακών συσκευών

Το V-BANK θα αρχίσει αυτομάτως την παροχή ρεύματος φόρτισης μόλις συνδέσετε τη μια άκρη ενός καλωδίου USB στη θύρα εξόδου - OUTPUT- της συσκευής (στην επαφή που αναγράφει USB στο κάτω μέρος του V-BANK) και την άλλη άκρη στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε άλλη ψηφιακή συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη LED θα εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας του V-BANK. Όταν ανάβει ένα λευκό φωτάκι LED μας δείχνει ότι η μπαταρία είναι στο 25%, όταν ανάβουν δυο σημαίνει πως είναι στο 50% και τέλος όταν ανάβουν τρία στο 75%. Όταν αναβοσβήνει κόκκινο φωτάκι LED σημαίνει πως η μπαταρία είναι στο 5%. Η φωτεινή ένδειξη LED θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση του V-BANK χρησιμοποιώντας θύρα USB στον υπολογιστή ή πρίζα τοίχου

1. Η σύνδεση του καλωδίου μπορεί να μην κάνει καλή επαφή, να είναι χαλαρή. Προσπαθήστε να το τοποθετήσετε ξανά και βεβαιωθείτε πως η σύνδεση είναι σταθερή.
2. Ελαττωματικός αντάπτορας. Ελέγξτε αν είναι άθικτη η επαφή στο USB και αν η παροχή ρεύματος λειτουργεί κανονικά.

Το V-BANK αδυνατεί να φορτίσει το κινητό τηλέφωνο ή άλλες ψηφιακές συσκευές

1. Το επίπεδο της μπαταρίας στο V-BANK είναι εξαιρετικά χαμηλό. Κάντε πρώτα μια φόρτιση
2. Οι ψηφιακές συσκευές πιθανόν να μην έχουν συμβατή τάση με την έξοδο τάσης του V-BANK. Ελέγξτε τις απαιτήσεις των συσκευών σας.
3. Η σύνδεση του καλωδίου μπορεί να μην κάνει καλή επαφή, να είναι χαλαρή. Προσπαθήστε να το τοποθετήσετε ξανά και βεβαιωθείτε πως η σύνδεση είναι σταθερή.

Σημείωση:

Μη φορτίζετε το V- BANK με ρεύμα υψηλότερο από 5V-2A

Μην απορρίπτετε το V- BANK σε εστία φωτιάς ή καυστήρα σκουπιδιών

Το V- BANK προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 32~104°F (0~40°C).

Το V- BANK ΔΕΝ είναι μια αδιάβροχη συσκευή.