


Μήκος | Πλάτος | Ύψος
 88mm | 45mm | 8mm

Χωρητικότητα μπαταρίας:
 400mAh

Μέγιστη ισχύς: 16W



- Όταν η φωτεινή ένδειξη είναι μπλε, υποδεικνύει πως η εναπομείνουσα ενέργεια είναι 50% ή παραπάνω
- Όταν η φωτεινή ένδειξη είναι κόκκινη, υποδεικνύει πως η εναπομείνουσα ενέργεια είναι κάτω από 50%
- Η φωτεινή ένδειξη είναι επίσης μπλε κατά τη διάρκεια φόρτισης της συσκευής

Αναπλήρωση υγρού



Οδηγίες

1. Τοποθετήστε το δοχείο στη μπαταρία και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή
2. Όταν χρησιμοποιείτε καινούργιο ατμοποιητή, περιμένετε για 5-8 λεπτά μετά το γέμισμα με υγρό και πριν την ενεργοποίηση
3. Όταν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη δείχνει χαμηλή στάθμη μπαταρίας και σας υπενθυμίζει να τη φορτίσετε το συντομότερο δυνατό

Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Αποτυχία στη φόρτιση: ελέγξτε αν το καλώδιο USB είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα
2. Αποτυχία στην κανονική άτμιση:
 - α. Ελέγξτε αν το δοχείο είναι σωστά συνδεδεμένο στη μπαταρία
 - β. Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή από το διακόπτη
 - γ. Ελέγξτε αν έχει απομείνει υγρό στο δοχείο
 - δ. Ελέγξτε αν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. Αν είναι, φορτίστε την εγκαίρως.

Αν το προϊόν συνεχίζει να μη λειτουργεί, απευθυνθείτε στους τοπικούς διανομείς ή επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.

Ειδοποιήσεις

1. Μην πλησιάζετε το προϊόν κοντά σε φλόγες
2. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν παρουσία εγκύων
3. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν παρουσία γυναικών που θηλάζουν
4. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από ανήλικα παιδιά
5. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες που έχετε σε αχρηστία
6. Άνθρωποι με υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτης ή ασθένειες του αναπνευστικού, θα πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν με προσοχή
7. Όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο ή κάπνο με αρνητική πίεση, τοποθετήστε το δοχείο ανάποδα