

Ανακοίνωση

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το **KICK**, ένα προϊόν σχεδιασμένο από τη Subohm.com. Παρακαλούμε διαβάστε τηροσεκτικά τις οδηγίες χρήστης και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τον τρόπο χρήσης του, επισκεφτείτε πηγή επίσημη ιστοσελίδα www.kickmtl.com ή επικοινωνήστε με το κατάστημα που το προμηθευτήκατε.

Συναρμολόγηση:

1. Τραβήξτε έξω τη δεξαμενή, τραβήξτε έξω το μαύρο στόμιο, αφαιρέστε το κατάκι σιλικόνης.
2. Γεμίστε τη δεξαμενή με το αγαπημένο σας υγρό.
3. Επανασυναρμολογήστε τα πάντα με τη σειρά, τοποθετώντας πρώτα το κατάκι σιλικόνης επίσων στις τρύπες γεμίσματος, κατόπιν επανατοποθετήστε το μαύρο στόμιο και τελικά εισάγετε τη δεξαμενή πίσω στη μπαταρία.

Οδηγίες χρήσης



Άτμισμα:

Όταν ατμίζετε η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας κυμαίνεται μεταξύ 100% -16%, η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη.

Μόλις η μπαταρία πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, η ένδειξη γίνεται λευκή.

Φόρτιση :

Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί συνδέοντάς την με υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.

Θα χρειαστεί περίπου 1 ώρα για να φορτίσει πλήρως η συσκευή.

Η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα κατά τη φόρτιση και παύει μόλις φορτιστεί πλήρως.

Εγγύηση

Δεν ειμαστεί υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος.

Νομική εγγύηση. 6 μήνες εγγύηση από την ημέρα αγοράς.

Προειδοποίησης

1. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
 2. Φυλάξτε το μακριά από κατοικίδια ζώα.
 3. Δεν συνιστάται για χρήση από νέους, εγκύους ή μη καπνιστές.
 4. Ο περιορισμός ηλικίας είναι δύνα των 18 ετών ή ανάλογα με τη Χώρα / κράτος διαμονής του αγοραστή.
- Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ως προς το νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς της χώρας / κράτος διαμονής του σχετικά με τη χρήση του προϊόντος

Προφυλάξεις

1. Επιδιορθώστε το **KICK** σας μόνο στην Subohm ή σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της. Μην επιχειρήστε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας, καθώς ενδέχεται να προκληθούν βλάβες και τραυματισμοί.
2. Μην αφήνετε το **KICK** σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε υγρές συνθήκες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν και μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί σωστά ή τελείως.
3. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 45°C ενώ φορτίζεται, -10°C στους 60°C κατά τη χρήση.
4. Μην προσπαθήστε να συνδύασετε το **KICK** με εξαρτήματα από άλλες μάρκες, αυτό θα μπορούσε να προκαλεσει βλάβη του προϊόντος. Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά σε τέτοια περίπτωση, Η Subohm.com δεν θα αναλάβει την ευθύνη και η εγγύηση σας θα ακυρωθεί.