

VAPORESSO RENOVA ZERO

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x Vaporesso Zero Pod Kit
- 1 x Επαναγεμιζόμενο Pod 2ml (1.0ohm)
- 1 x Φιαλίδιο πλήρωσης υγρού (10ml)
- 1 x Καλώδιο φόρτισης USB
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης
- 1 x Κάρτα εγγύησης

RENOVA ZERO

Ευχαριστούμε που επιλέγετε τα προϊόντα της RENOVA! Το Zero της RENOVA είναι το νέο πρωτοπόρο προϊόν για όλα τα συστήματα pod

1. Μέρη και χαρακτηριστικά:



Pod με δυνατότητα αναπλήρωσης

Αντίσταση CCELL

- Μοναδική και βελτιωμένη αντίσταση CCELL για μεγάλη ικανοποίηση από τη νικοτίνη και περισσότερη γεύση
Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (φωτεινή ένδειξη)

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί λειτουργίας 5 φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε το ίδιο για να την απενεργοποιήσετε
- Για τη δική σας ασφάλεια, αν ατίθετε συνεχόμενα για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει 3 φορές και η παροχή της συσκευής θα σταματήσει προσωρινά

Εσοχή αναπλήρωσης PTF™

- Εξαιρετικά εύχρηστος σχεδιασμός αναπλήρωσης υγρού, χωρίς διαρροές και με ασφάλεια για τα παιδιά
Τοποθετήστε τη μύτη του μπουκαλιού στην εσοχή του POD σπρώχνοντας προς τα κάτω το σφράγισμα και πιέζοντας το υγρό μέσα. Διατηρήστε το επίπεδο του υγρού κάτω από τη μεταλλική γραμμή προς αποφυγή διαρροών και αφού καθαρίσετε την επιφάνεια μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε

Πλακέτα OMNI mini

Η πλακέτα OMNI mini συμπεριλαμβάνει Ταχεία Θέρμανση και Αυτόματο Έλεγχο Θερμοκρασίας χάρη στον οποίο η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Θύρα micro USB

Με την τεχνολογία Ταχείας Φόρτισης, χρειάζονται περίπου μόνο 45 λεπτά για να φορτίσετε πλήρως τη συσκευή

2. Προδιαγραφές

Μέγεθος προϊόντος: 31x13.5x80.2mm
Χωρητικότητα δοχείου αναπλήρωσης υγρού: 2.0ml
Αντίσταση: 1.0Ω
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μπαταρίας: 650mAh
Ρεύμα φόρτισης: 1 A

3. Πώς να ξεκινήσετε

Γεμίστε με το αγαπημένο σας υγρό αναπλήρωσης το δοχείο και τοποθετήστε το στη συσκευή (περιμένετε για 10 λεπτά να διαποτιστεί με υγρό η αντίσταση)

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε 5 φορές το κουμπί λειτουργίας, γρήγορα και συνεχόμενα, μέσα σε 2 δευτερόλεπτα

Απολαύστε το άτμισμά σας

4. Φόρτιση μπαταρίας

- Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου φόρτισης USB στη θύρα φόρτισης της συσκευής σας ZERO και την άλλη άκρη του καλωδίου σε μια θύρα USB παροχής ρεύματος
- Η φωτεινή ένδειξη στη συσκευή σας ZERO θα είναι κόκκινη κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Μόλις η φόρτιση ολοκληρωθεί, θα ανάψει ένα συνεχές πράσινο φωτάκι

5. Φωτεινή ένδειξη

Χρώμα στο φωτάκι	Κατά την άτμιση	Εναλλαγή εξόδου ισχύος
Πράσινο	Υψηλό (επίπεδο μπαταρίας πάνω από 70%)	Προεγκατεστημένη μέγιστη ισχύ 12.5W
Μπλε	Μέτριο (επίπεδο μπαταρίας 30%-70%)	Μεσαία ισχύ 10.5W
Κόκκινο	Χαμηλό (επίπεδο μπαταρίας κάτω από 30%)	Χαμηλή ισχύ 9W

*Σημείωση:

- 1) Στην καθημερινή σας χρήση μπορείτε να αλλάζετε την ισχύ πατώντας το κουμπί λειτουργίας 3 φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα
- 2) Για να ελέγχετε την τρέχουσα επιλογή στη ισχύ, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας

Προσοχή:

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται από ενήλικα άτομα άνω των 18 ετών. Όχι από μη καπνιστές,

εγκύους γυναίκες ή θηλάζουσες, καρδιοπαθείς ή άτομα που τους χορηγείται αγωγή για κατάθλιψη ή άσθμα. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι μέσο διακοπής του καπνίσματος

2. Κρατείστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια
3. Παρακαλείσθε να μην πετάξετε, ρίξετε ή κακοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να προκληθεί βλάβη
4. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολικές θερμοκρασίες
5. Μην αποπειραθείτε να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία

Προφυλάξεις στη χρήση των μπαταριών:

1. Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό φόρτισης από αξιόπιστους προμηθευτές.
2. Επιλέξτε καλής ποιότητας μπαταρίες από αξιόπιστες εταιρίες.
3. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, βάζετε τις μπαταρίες πάνω σε σκληρή επιφάνεια
4. Παρακαλείσθε να απενεργοποιείτε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
5. Χρησιμοποιήστε κάποιο στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τις μπαταρίες και τους πόλους τους εάν χρειαστεί.
6. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σκισμένο περίβλημα
7. Μην αφήνετε μπαταρίες που φορτίζουν χωρίς επίβλεψη.
8. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική ζέστη, κρύο και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
9. Κρατείστε τη μπαταρία μακριά από νερό και οποιοδήποτε άλλο υγρό

Προφυλάξεις:

1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθήκες ανέμων και σκόνης
2. Συνδέστε σωστά το καλώδιο USB στη θύρα. Αποσυνδέστε από τη φόρτιση όταν αυτή ολοκληρωθεί πλήρως.
3. Μην βάζετε απευθείας τη συσκευή σε τσέπη ή τοάντα για να μην έρθει σε επαφή με νομίσματα, κοσμήματα ή άλλα σκληρά αντικείμενα.
4. Ο φορτιστής και η μπαταρία μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση, οπότε απομακρύνετε από εύφλεκτα αέρια ή παρόμοια υλικά.

Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται με κατάλληλα υγρά αναπλήρωσης, κάποια από τα οποία μπορεί να περιέχουν νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μια εθιστική ουσία και η χρήση της δεν συνιστάται στις ακόλουθες ομάδες ανθρώπων:

- Μη καπνιστές ή ανήλικους
- Εγκύους γυναίκες ή θηλάζουσες
- Καρδιοπαθείς, άτομα με στομαχικά ή δωδεκαδακτυλικά έλκη, προβλήματα στο συκώτι ή στα νεφρά, άτομα με μακροχρόνια ασθένεια στο λαιμό ή αναπνευστικές δυσκολίες λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερδραστηριότητα του θυρεοειδή αδένα ή που αντιμετωπίζουν φαιοχρωμοκύτωμα (όγκος στα επινεφρίδια που επηρεάζει την αρτηριακή πίεση)
- Όσοι χορηγούνται με τα φάρμακα Theophylline, Ropinirole ή Clozapone

Ίσως αντιμετωπίσετε τις παρακάτω παρενέργειες αν χρησιμοποιείτε υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη μέσω αυτού του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε σε γιατρό και δείξτε και αυτό το φυλλάδιο αν είναι δυνατόν:

- Τάση λιποθυμίας-Ναυτία- Ζαλάδα-Πονοκέφαλο- Βήχα
- Ερεθισμό στο στόμα ή στο λαιμό
- Στομαχική δυσφορία-Λόξιγκα- Εμετό
- Ρινική συμφόρηση
- Ταχυπαλμία / πόνο στο στήθος ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανήλικους ή μη καπνιστές.

Εγγύηση

Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της RENOVA. Η περίοδος εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς. Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα, θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

1. Αν ο καταναλωτής δεν παρουσιάσει την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς
 2. Δυσλειτουργία ή βλάβη από ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
 3. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας όπως πτώση
 4. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο)
 5. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε στο εγχειρίδιο τις οδηγίες λειτουργίας)
 6. Δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω χρήσης εξαρτημάτων χρήσης μη αυθεντικών εξαρτημάτων RENOVA (ατμοποιητές, μπαταρίες, φορτιστές, επιστόμια ή άλλα αξεσουάρ)
- Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.