

VAPORESSO SWAG II 80W

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x SWAG II MOD
- 1 x Καλώδιο USB
- 1 x Κάρτα εγγύησης
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης

VAPORESSO SWAG II 80w

Ευχαριστούμε που επιλέγετε τα προϊόντα της Vaporesso.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν ή τη χρήση του, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.vaporesso.com



Προδιαγραφές

Swag II Mod

Διαστάσεις: 50 x 25 x 75mm

Εύρος αντίστασης: 0.03-5.0Ω

Έξοδος ισχύος: 5-80 Wattage

Ρεύμα φόρτισης: DC 5V/2A, Micro USB

Οθόνη: OLED 0.91"

Πλακέτα: AXON CHIP

Μπαταρία: 1 x 18650 (δεν περιλαμβάνεται)

Συμβατότητα μπαταρίας: 510

Συμβατότητα ατμοποιητή: μέγιστο 25mm

Λειτουργία της συσκευής

1. **Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση:** Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε το κουμπί λειτουργίας/ατμίσματος 5 φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε το ίδιο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
2. **Κλειδώμα/ξεκλείδωμα κουμπιών ρυθμίσεων:** για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το κουμπί του μενού –ρυθμίσεων και τα κουμπιά "+" και "-", πατήστε συνεχόμενα το κουμπί ατμίσματος 3 φορές
3. Πατήστε 3 φορές συνεχόμενα το κουμπί μενού – ρυθμίσεων για να ξεκινήσετε τις ρυθμίσεις στις λειτουργίες
4. Μόλις συνδέσετε τον ατμοποιητή στη συσκευή, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη NEW LOAD ή OLD LOAD
 - a. στη λειτουργία SMART VW ON, αν πατήσετε "+" (NEW LOAD) η συσκευή θα ξεκινήσει με την προτεινόμενη ισχύ. Αν πατήσετε "-"

(OLD LOAD) η συσκευή θα ξεκινήσει με την ισχύ που εσείς έχετε ήδη ρυθμίσει.

β. στη λειτουργία SMART VW OFF, για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα ελέγχου θερμοκρασίας, πατήστε το "+" (NEW LOAD) καθώς συνδέετε νέο ατμοποιητή, ενώ όταν συνδέετε ένα χρησιμοποιημένο πατήστε "-" (OLD LOAD).

5. **Άτμισμα:** για να ατμίσετε πιέστε το κουμπί ατμίσματος – λειτουργίας. Για την ασφάλειά σας, παρακαλείσθε να μην ατμίζετε για πάνω από 10 δευτερόλεπτα τη φορά.

6. Επιλογή λειτουργίας

* **PUL: PULSE Mode** (προεπιλεγμένη)

Μόλις συνδέσετε τον ατμοποιητή σας, η συσκευή εισέρχεται αυτομάτως στη λειτουργία PULSE Mode για ώθηση στη γεύση και μεγάλα σύννεφα ατμού συνεχώς

* **ECO: POWER ECO Mode**

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας πέσει κάτω από το 40%, η συσκευή διαθέτει την επιλογή να εισέλθετε αυτόματα στη λειτουργία POWER ECO

* **STC: SMART TEMPERATURE CONTROL Mode** – έξυπνη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας

Μόλις η συσκευή ανιχνεύσει σύρμα που απαιτεί έλεγχο θερμοκρασίας (SS/Ti/Ni), διαθέτει την επιλογή να εισέλθετε αυτόματα στη λειτουργία STC

* **DIY: DIY Mode – Χειροκίνητη λειτουργία** Μπορείτε να επιλέξετε σε αυτό τον τομέα παραδοσιακά τις λειτουργίες VW(H, N, S), VV, VT, CCW, BP (bypass) και SP (super player). Αν η αντίσταση είναι υπερβολικά χαμηλή, η συσκευή διαθέτει την επιλογή να εισέλθετε αυτόματα στη λειτουργία SP (super player).

* **SET: SYSTEM SETTING** – ρυθμίσεις συστήματος

Περιλαμβάνοντας μετρητή εισπονών, φωτεινότητα, περιστροφή οθόνης, smart VW, auto eco on/off, προεπιλογή και ρυθμίσεις έκδοσης, μπορείτε να εξατομικεύσετε το περιβάλλον λειτουργιών.

7. **Επιλογές στη λειτουργία DIY**

* **VWS/VWN /VWH (Variable Wattage Mode – λειτουργία μεταβλητής ισχύος)**

VWH: υψηλή ταχύτητα εκκίνησης

VWN: κανονική ταχύτητα εκκίνησης

VWS: απαλή ταχύτητα εκκίνησης

* **VT-SS/VT-NI/VT-TI/VT-MI (Variable Temperature Control Mode – λειτουργία μεταβλητού έλεγχου θερμοκρασίας)**

Οι λειτουργίες SS, NI και TI διατίθενται μόνο για τα υλικά Stainless Steel SUS316L, Nickel200 και Titanium αντίστοιχα. Αν χρησιμοποιείτε άλλου είδους θερμαινόμενα υλικά, επιλέξτε τη λειτουργία MI για να κάνετε προσαρμοσμένη ρύθμιση.

* **VV (Variable Voltage Mode – λειτουργία μεταβλητής τάσης)**

Προσαρμόστε τις τιμές της τάσης σύμφωνα με τις ανάγκες σας

* **CCW (Customized Curve of Wattage Mode – λειτουργία προσαρμοσμένης καμπύλης ισχύος)**

Πατήστε τα κουμπιά "+" και "-" για να προσαρμόσετε μόνοι σας την καμπύλη της εξόδου ισχύος. Μετακινηθείτε στην επόμενη μπάρα με ένα γρήγορο πάτημα στο κουμπί ατμίσματος. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το κουμπί ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε τη επιλογή σας και να βγείτε από το μενού.

* **BP (Bypass Mode)**

Μια λειτουργία άμεσης εξόδου τάσης που εξαρτάται από το επίπεδο της μπαταρίας. Το εύρος αντίστασης που μπορεί να υποστηρίξει είναι από 0.15Ω ως 5Ω.

* **SP (Super Player Mode)**

Σε αυτή τη λειτουργία υποστηρίζεται πλέον μεγαλύτερο εύρος αντιστάσεων, από 0.03Ω ως 5Ω, που είναι συμβατό με όλους τους mainstream επισκευάσμους ατμοποιητές RDA και RBA.

Προστασίες

1. Αν ατμίζετε συνεχόμενα για πάνω από 10 δευτερόλεπτα τη φορά, η συσκευή θα διακόψει την παροχή και η οθόνη θα δείξει "OVER TIME"
2. Προστασία αντίστασης: αν ανιχνευτεί μια υπερβολικά χαμηλή αντίσταση (εκτός από τη λειτουργία SP) η συσκευή θα σταματήσει να δουλεύει και η οθόνη θα δείξει "LOW RESISTANCE". Αν ανιχνευτεί μια υπερβολικά υψηλή αντίσταση, η συσκευή θα σταματήσει να δουλεύει και η οθόνη θα δείξει "CHECK ATOMIZER".
3. Προστασία βραχυκυκλώματος: αν γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα, η συσκευή θα διακόψει την παροχή και η οθόνη θα δείξει "SHORT ATOMIZER".
4. Προστασία χαμηλής τάσης: αν η τάση της μπαταρίας είναι υπερβολικά χαμηλή, η συσκευή δε μπορεί να λειτουργήσει και η οθόνη θα δείξει "LOW BATTERY"
5. Προστασία υπερφόρτισης: η συσκευή θα διακόψει τη φόρτιση μόλις αυτή ολοκληρωθεί.

Προφυλάξεις

1. Παρακαλείσθε να απενεργοποιείτε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
2. Μην αφήνετε μπαταρίες και συσκευές που φορτίζουν χωρίς επίβλεψη
3. Παρακαλείσθε να μην πετάξετε, ρίξετε ή κακοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να προκληθεί βλάβη
4. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε φορτιστές USB κατάλληλων προδιαγραφών, με σωστό εύρος ρεύματος και τάσης
5. Απομακρύνετε τη συσκευή από νερό ή άλλα υγρά και από εύφλεκτα αέρια
6. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, κρύο και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
7. Παρακαλείσθε να μην εκθέσετε τη συσκευή σε υπερβολικές θερμοκρασίες (επιτρεπτό εύρος θερμοκρασίας: -10~60°/14~140° κατά τη χρήση και -10~45°/14~113° κατά την αποθήκευση)
8. EEE Ανακύκλωση: το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αντιθέτως πρέπει να περισυλλεχθεί σε σημείο ανακύκλωσης συσκευών
9. Ανακύκλωση μπαταριών: το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αντιθέτως πρέπει να περισυλλεχθεί σε σημείο ανακύκλωσης μπαταριών
10. Η επισκευή της συσκευής σας πρέπει να γίνεται μόνο από τη Vaporesso. Μην επιχειρήσετε μόνοι σας οποιαδήποτε επισκευή διότι μπορεί να επέλθει βλάβη ή τραυματισμός.

Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται με κατάλληλα υγρά αναπλήρωσης, κάποια από τα οποία μπορεί να περιέχουν νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μια εθιστική ουσία και η χρήση της δεν συνιστάται στις ακόλουθες ομάδες ανθρώπων:

- Μη καπνιστές ή ανήλικους
- Εγκύους γυναίκες ή θηλάζουσες
- Καρδιοπαθείς, άτομα με στομαχικά ή δωδεκαδακτυλικά έλκη, προβλήματα στο συκώτι ή στα νεφρά, άτομα με μακροχρόνια ασθένεια στο λαιμό ή αναπνευστικές δυσκολίες λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερδραστηριότητα του θυρεοειδή αδένα ή που αντιμετωπίζουν φαιοχρωμοκύτωμα (όγκος στα επινεφρίδια που επηρεάζει την αρτηριακή πίεση)
- Όσοι χορηγούνται με τα φάρμακα Theophylline, Ropinirole ή Clozapone

Ίσως αντιμετωπίσετε τις παρακάτω παρενέργειες αν χρησιμοποιείτε υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη μέσω αυτού του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε σε γιατρό και δείξτε και αυτό το φυλλάδιο αν είναι δυνατόν :

- Τάση λιποθυμίας-Ναυτία- Ζαλάδα-Πονοκέφαλο- Βήχα

- Ερεθισμό στο στόμα ή στο λαιμό

- Στομαχική δυσφορία-Λόξιγκα- Εμετό

- Ρινική συμφόρηση

- Ταχυπαλμία / πόνο στο στήθος ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανήλικους ή μη καπνιστές.

Εγγύηση

Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της Vaporesso. Η περίοδος εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς. Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα, θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

1. Αν ο καταναλωτής δεν παρουσιάσει την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς
2. Δυσλειτουργία ή βλάβη από ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
3. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας όπως πτώση
4. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο)
5. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε στο εγχειρίδιο τις οδηγίες λειτουργίας)
6. Δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω χρήσης εξαρτημάτων χρήσης μη αυθεντικών εξαρτημάτων Vaporesso (ατμοποιητές, μπαταρίες, φορτιστές, επιστόμια ή άλλα αξεσουάρ)

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη