

INNOKIN  
KROMA-A  
ZENITH  
Platform  
series  
EDITION



Ενδειξη διάρκειας της μπαταρίας



- Κρατήστε πατημένο το ⊕ αυξήστε τα V/W/TEMP  
Κρατήστε πατημένο το ⊖ μειώστε τα V/W/TEMP
- Πατήστε ⊕ ⊖ για να διαβάσετε με ακρίβεια: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ / ΤΑΣΗ / ΤΖΟΥΡΑ
- Κρατήστε πατημένα ⊕ ⊖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
- Κρατήστε πατημένα 🔌 ⊕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (NI/TI/SS/W)
- Κρατήστε πατημένα 🔌 ⊖ ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΊΣΧΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- facebook.com/Innokin.Technology  
instagram.com/innokintechnology  
twitter.com/innokintech  
reddit.com/r/innokin  
support@innokin.com

- 1 Συνδέστε τον ατμοποιητή
- 2 Ξεβιδώστε το καπάκι και αναπληρώστε με υγρό από το πάνω μέρος. Περιμένετε για 5 λεπτά μέχρι να διαπιστωθεί η αντίσταση.



- 3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή με 3 κλικ στο κουμπί λειτουργίας




- 4 Επιλέξτε ρύθμιση
- ← → ✓  
⊖ ⊕ 🔌


COIL TYPE 0.21Ω  
SAME NI TI SS W

Αντίσταση για λειτουργία ισχύος:  
Αντίσταση για λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας:

ΊΣΧΥΣ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



- 5 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε
- 6 Ατμίστε και απολαύστε

